



## NT 65/2 Eco \*VEX



[www.karcher.com](http://www.karcher.com)



**5.961-013 A2005443 07/03**

## NT 65/2 Eco \*VEX



Lists of contents	EN	Page
Commissioning		3
Operating Instructions		4
Kärcher branches		19
Technical Data / Wiring diagram / Spare Parts List		20/21/22
Accessories / Filter systems		23/25

**Prior to initial startup, operating manual and safety instructions no. 5.956-249 must be consulted! This machine is suitable for industrial use, for instance in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and on hire.**








Índices	ES	Paginación
Puesta en servicio		3
Instrucciones de servicio		9
Filiales de Kärcher		19
Datos técnicos / Diagrama de conexiones / Lista de piezas de requesto		20/21/22
Accesorios / Sistemas de filtros		23/25

**Las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad núm. 5.956-249 se deben leer imprescindiblemente antes de la primera puesta en servicio! Este aparato es apropiado para el uso a escala industrial, p. ej. en hoteles, centros escolares, hospitales, fábricas, tiendas comerciales, oficinas y empresas dedicadas al alquiler.**

Tables des matières	FR	Page
Mise en service		3
Notice d'instructions		14
Filiales Kärcher		19
Caractéristiques techniques / Schéma de câblage /		
Liste des pièces de rechange		20/21/22
Accessoires / Systèmes de filtres		23/25

**Avant la première mise en service, lire absolument le mode d'emploi et les 5.956-249 remarques de sécurité! Cet appareil est adapté à l'usage professionnel, p. ex. dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins, les bureaux et les locations.**

## NT 65/2 Eco \*VEX



## Advertencias importantes

*Antes de la puesta en marcha del aparato le rogamos se lea con detenimiento las informaciones del Manual de Servicio.*

**Informe inmediatamente al distribuidor sobre roturas en el transporte.**

## Protección del medio ambiente

Las sustancias para el servicio como combustible, aceite, detergente y el material de entretenimiento sucio se deben entregar en un punto de recogida previsto para el caso.



El material de embalaje, los recipientes de metal y plástico se deben llevar al correspondiente reciclaje.

## Eliminación de aparatos viejos

Su distribuidor especializado Kärcher le informará sobre una eliminación ecológica.

## Uso conforme a los fines


- Esta aspiradora es un aparato de limpieza para uso industrial.
- El aparato está destinado para la limpieza húmeda y seca de paredes y suelos en viviendas, comercios y locales industriales bajo la observancia de este Manual de Instrucciones.
- La temperatura ambiente no sobrepasará los 40 °C durante el uso del aparato.

## Aspiración en seco




### Atención!

*Al aspirar no retirar nunca el filtro plegado plano.*



*Al aspirar polvo muy fino puede emplearse adicionalmente una bolsa de filtro de papel o un filtro de membrana (accesorio especial).*


## Montaje de la bolsa de papel de filtro




- Desenclavar el cabezal aspirador y desmontarlo



- Insertar la bolsa de filtro de papel




- Colocar el cabezal aspirador y enclavarlo



- Calar el enchufe de la red
- Conectar el aparato y ponerlo en funcionamiento

## Limpieza del filtro


### Power Filter Clean



Su aspiradora cuenta con un novedoso sistema de limpieza de filtro – especialmente eficaz cuando se trata de polvo muy fino.


Cuando mantenga la tecla del asa oprimida unos 5 a 10 segundos, el filtro de pliegos planos se limpiará con un golpe de aire automático (ruido pulsante)  
Para ello tendrá que activar primero el Power Filter Clean.

### Active el Power Filter Clean Posición pasador (1) - abajo



**Indicación:**  
*El accionar la tecla del asa cada 5 a 10 minutos eleva la vida útil del filtro.*


### Desactivar el Power Filter Clean Posición pasador (1) - arriba.



**Indicación:**  
*Cuando aspire con la tobera de acolchados o juntas, o cuando se absorba mayormente agua.*

## Aspirado en húmedo


- Desmontar la bolsa de papel de filtro



- Calar el enchufe de la red
- Desactivar el Power Filter Clean
- Conectar el aparato y ponerlo en funcionamiento

## Desactivar el Power Filter Clean

Posición pasador (1) - arriba.



## Indicación:


- Cuando aspire con la tobera de acolchados o juntas, o cuando se absorba mayormente agua de un recipiente, se recomienda desactivar la función Power Filter Clean.

Al alcanzar el nivel máximo de líquido el aparato se detiene automáticamente.

- Apagar el aparato y vaciar el recipiente.

Cuando se desconecta, la desconexión automática se posterga.

- Después de terminar la aspiración en húmedo, limpiar y secar el filtro plegado plano, los electrodos y el recipiente..



- Vaciar el agua sucia con el tubo de desagüe (no disponible en todos los aparatos)



## Atención!

- Al aspirar no retirar nunca el filtro plegado plano.
- Antes de aspirar suciedad mojada quite siempre la bolsa filtrante de papel o el filtro de membrana (accesorio especial). Se recomienda emplear una bolsa filtrante especial (húmeda) (véase sistemas de filtros).
- Con líquidos no conductores (como taladrina, aceites o grasas) la máquina no se desconecta cuando se llena el depósito. Es necesario examinar constantemente el nivel de llenado, y vaciar el recipiente oportunamente.
- Si se desea, el Servicio al Cliente puede incorporar al aparato una desconexión para líquidos no conductivos.


## Conservación y mantenimiento



### **Peligro!**


Cuando vayan a realizarse trabajos en el aspirador, desconectar primero siempre el enchufe de la red.

### Reemplazo del filtro plano de papel plegado o del filtro de escape de aire



- Abrir la cubierta del filtro(1)
- Reemplazar el filtro plano de papel plegado (2) o el filtro de escape de aire (3)
- Cerrar la cubierta del filtro, que debe encastrar audiblemente

### Limpiar los electrodos



- Desenclavar el cabezal aspirador y desmontarlo
- Limpiar los electrodos
- Colocar el cabezal aspirador y enclavarlo

## Indicaciones de averías

### La turbina de aspiración no funciona

- Comprobar el cable, el enchufe, el fusible y la base de enchufe.
- Conectar el aparato.

### La turbina de aspiración se desconecta

- Vaciar el depósito.

### La turbina de aspiración no vuelve a funcionar después de vaciar el recipiente

- Apagar el aparato y esperar 5 segundos; volver a encenderlo después de 5 segundos.
- Limpiar los electrodos así como los espacios entre éstos.

### Disminuye la fuerza de aspiración

- Retirar la suciedad que pueda obstruir la tobera de aspiración, el tubo de aspiración, el asidero Power Filter Clean, la manguera de aspiración o el filtro plegado plano.

- Cambiar la bolsa de papel de filtro.
- Limpieza del filtro: Accionar el dispositivo Power Filter Clean oprimiendo el asidero.
- Engatillar correctamente la cubierta del filtro.
- Cambiar el filtro plegado plano.
- Compruebe la hermetización del tubo de desagüe (si disponible).

### Salida de polvo al aspirar

- Cerciorarse de que el filtro de pliegues planos está correctamente colocado.
- Cambiar el filtro plegado plano.

### El dispositivo de desconexión (aspiración en húmedo) no reacciona

- Limpiar los electrodos así como los espacios entre éstos.
- Controlar todo el tiempo el nivel de llenado de líquidos no conductores de electricidad.

**Power Filter Clean se conmuta permanentemente**

- Desprenda la boquilla o el extremo del tubo flexible adheridos por la succión.
- Finalice la aspiración continua de recipientes de líquidos, o bien desactive la función - Power Filter Clean - (ver Capítulo Aspiración en Húmedo).
- Retirar la suciedad que pueda obstruir la tobera de aspiración, el tubo de aspiración, el asidero Power Filter Clean, la manguera de aspiración o el filtro plegado plano.
- Cambiar el filtro plegado plano.

**Declaración de Conformidad de la UE**

Por la presente declaramos que la máquina abajo descrita en base a su concepción y estructura de construcción así como en cuanto al modelo comercializado por nosotros cumple con los requerimientos de sanidad y seguridad básicos correspondientes que exigen las normativas reseñadas de la UE. Una modificación en la máquina ejecutada sin nuestra aprobación conlleva la pérdida de validez de esta declaración.

Producto: Aspiradora en húmedo y seco

Tipo: 1.325-xxx

**Normativas UE correspondientes**

Normativa maquinaria UE

(98/37/UE)

Normativa de baja tensión (73/23/MCE) modificada por 93/68/MCE

Normativa de compatibilidad electromagnética (89/336/MCE) modificada por 91/263/MCE, 92/31/MCE, 93/68/MCE

**Normas utilizadas de forma armonizada**

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-2-69

DIN EN 55014-1:2000 + A1:2001

DIN EN 55014-2:1997

DIN EN 61000-3-2:2000

DIN EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

**Normas utilizadas de carácter nacional**

-


Por medio de medidas internas se garantiza que los aparatos de serie cumplen siempre con las normativas vigentes de la UE y con las normas generales al uso. Los abajo firmantes actúan por encargo y por poder de la Dirección de la Empresa.

5.957-701 (05/02)

Alfred Kärcher  
Kommanditgesellschaft.  
Sede en Winnenden. Tribunal de registro: Waiblingen, Ofic.Reg. Comercial 169.  
Sociedad garante personalmente.  
Kärcher Reinigungstechnik GmbH.  
Sede en Winnenden, 2404  
Tribunal de registro Waiblingen, Libro Reg. Comercial

Directores Generales:  
Dr. Bernhard Graf,  
Hartmut Jenner, Georg Metz

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Sistemas de Limpieza  
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40  
Apartado de Correos 160  
D-71349 Winnenden  
Tfno:++49 7195 14-0  
Fax :++49 7195 14-2212

  
(Reiser                      Jenner)



## NT 65/2 Eco \*VEX

### AT

Alfred Kärcher Ges. m.b.H.  
Lichtblaustraße 7  
A-1220 Wien

### AU

Kärcher (Pty.) Ltd.  
2/158 Browns Road  
Noble Park 3174  
Melbourne, Vict.

### BE, LU, NL

Kärcher Benelux  
Industrieweg 12  
2320 Hoogstraden

### BR

Kärcher Industria e Comércio Ltda.  
Av. Prof. Benedito Montenegro

n°419

Paulinia – Estado de Sao Paulo  
CEP 13.140-000

### CA

Kärcher Cleaning Systems Inc.  
1770 Alstep Drive  
Mississauga, Ontario L5S1W1

### CH

Kärcher Variorapid AG  
Industriestr. 16  
CH - 8101 Dällikon

### CZ

Kärcher spol. S. r. a.  
Za Mototschnou  
155 00 Praha – Stodůlky

### DE

**Alfred Kärcher GmbH & Co  
Vertrieb Deutschland  
Friedrich - List - Straße 4  
D - 71364 Winnenden**

### DK

Kärcher A/S  
Gejihavegaard 5  
DK – 6000 Kolding

### ES

Kärcher S.A.  
Pol. Industrial Font del Radium  
Calle Doctor Trueta 6-7  
E - 08400 Granollers (Barcelona)

### FR

Kärcher S.A.  
Z.A. des Petits Carreaux  
5, avenue des Coquelicots  
F - 94865 Bonneuil s. Marne/CEDEX

### FI

Kärcher Oy  
Yrittäjantie 17  
FIN - 01800 Klaukkala

### GB

Kärcher (U.K.) Ltd.  
Kärcher House  
Beaumont Road  
Banbury Oxon, OX 16 7TB

### GR

Kärcher S.A.  
Cleaning Systems  
99 Aristoutelous & Ioanninon  
GR - 136 71 Aharnes

### HU

Kärcher Hungaria Kft.  
H-2051 Biatorbagy (Vendelpark)  
Tormasret ut 2

### HK

Kärcher Ltd.  
Unit 10, 17/FL. APEC Piazza  
49 Hoi Yuen Road  
Kwun Tong, Kowloon

### IT

Kärcher S.p.A.  
Via Elvetia 4  
I - 25050 Cantello (VA)

### JP

Kärcher (Japan) Co., Ltd.  
Irene Kärcher Building  
No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome  
Taiwa-cho, Kurokawa-gun  
Miyagi, 981-34, Japan

### NO

Kärcher A/S  
Gjerdrumsvei 4  
Postboks 94, Grefsen  
N - 0409 Oslo

### PT

Neoparts  
Comercio e Indústria Automóvel, Lda  
Largo Vitorino Damásio. 10  
1200 Lisabon

### PL

Kärcher Poland Ltd.  
Sp. zo. o.  
Ul. Godlewskiego 22  
30-198 Kraków

### SE

Kärcher AB  
Box 24  
S - 42502 Hisings - Kärna


### USA

Alfred Kärcher Inc.  
P.O. Box 6510  
1600 Cottontail Lane  
Somerset, NJ 08875


### ZA

Kärcher (Pty.) Ltd.  
P.O. Box 2417  
Kempton Park 1620


# NT 65/2 Eco \*VEX




120 V AC 60 Hz



18 A



max. 235 mbar




ohne Zubehör  
without accessories  
sans accessoires


19 kg




10,0 m



65 l




max. 40 °C



40 mm

SSTW-A 14/3 AWG

6.648-919



50 l


Umgebungs-  
temperatur  
Ambient temperature  
Température ambiante



74 dB (A)



max. 2 x 54 l/s




600 mm x 480 mm x 920 mm

## NT 65/2 Eco \*VEX

NT 65/2 ECO

1~ 120V 50/60Hz


0.088-627.0


























<b>B1</b>	Elektroden Electrodes Interrupteur avancement
<b>C1</b>	Kondensator Capacitor Condensateur
<b>K1</b>	Relais Relay Relais
<b>K2</b>	Relais Relay Relais
<b>K3</b>	Relais Relay Relais
<b>M1</b>	Saugturbine Suction turbine Turbine d'aspiration
<b>M2</b>	Saugturbine Suction turbine Turbine d'aspiration
<b>N1</b>	Elektronik Circuit board Platine
<b>S1</b>	Netzschalter Master switch Commutateur principal

<b>T1</b>	Transformator Transformer Transformateur
<b>X1</b>	Netzstecker Plug Fiche
<b>X2</b>	Verteiler Distributor Distributeur






# NT 65/2 Eco \*VEX



		Ø [mm]		
	4.440-679 K 4.440-728 K / EL	CDN 40 CDN 40	4,0 4,0	
	4.060-474 K 4.060-533 K / EL	C 40 C 40		
	6.906-321 K 6.906-279 K	C 40 C 40	4,0 10,0	
	6.906-344 K	C 40	2,5	
	5.407-109 K / EL 5.407-111 K / EL	C 40->DN 35 C 40->DN 40		
	5.407-113 K / EL	C 40->C 35		
	5.031-904 K 5.032-427 K / EL	DN 40 DN 40		
	6.902-081 M	DN 40	0,5	
	6.906-531 M	DN 40	1,0	
	6.906-554 K 6.903-018 M 6.903-051 M	DN 40 DN 40 DN 40		360 370 450
<div> <div>EL = elektrisch leitend electrical conductive conducteur électrique</div> <div>K = Kunststoff Plastic Plastique</div> <div>C = Clip-Verbindung Clip connection Connexion de clip</div> <div>OL = ölbeständig oil resistant résistant à l'huile</div> <div>M = Metall Metal Métal</div> <div>G = Gummi Rubber Caoutchouc</div> <div>DN = Konus-Verbindung Cone connection Connexion de cône</div> </div>				

				
		DN 40		
	6.903-033 K 6.905-817 M	DN 40 DN 40	0,30 0,40	
	6.902-105 G / OL	DN 40	0,20	
	2.637-217 K	DN 40		
UBS nicht leitende Flüssigkeiten Dielectric media conversion kit UBS fluides non conducteurs				
	6.905-877 G 6.903-062 G 6.903-081 OL 6.903-063 G 6.906-146 OL		360 370 370 450 450	
	6.905-878 K 6.904-064 K 6.904-065 K		360 370 450	
EL = elektrisch leitend electrical conductive conducteur électrique  K = Kunststoff Plastic Plastique  C = Clip-Verbindung Clip connection Connexion de clip  OL = ölbeständig oil resistant résistant à l'huile  M = Metall Metal Métal  G = Gummi Rubber Caoutchouc  DN = Konus-Verbindung Cone connection Connexion de cône				

# Filtersysteme / Filter Systems / Système de filtres NT 65/2 Eco \*VEX

* BIA C geprüft; Rückhaltevermögen ≥ 99,9 % * BIA C approved; Retention ≥ 99,9 % * Contrôle BIA C; Conservation ≥ 99,9 %		Bestell-Nr. Order No. Numéro de référence		Menge Quantity Quantité	Normalstäube Normal dust Poussières normales	Feinstäube Fine dust Poussières fines	Abrasive Stäube Abrasive dust Poussières abrasives	Flüssigkeiten / nasser Schmutz Liquids / wet dirt Liquides / saletés humides
		NT 65/2 Eco	NT 65/2 Eco Tc NT 72/2 Eco Tc					
	Flachfilter * Flat pleated filter * Filtre plat à plis *	6.904-283	6.904-284	1	X	X	X	
	Papierfiltertüte, reißfest 3-lagig * Paper filter bag, tenacious three-fold * Sachet filtre à 3 épaisseurs, résistant à la rupture *	6.904-285	6.904-285	5	X	X	X	
	Membranfilter Diaphragm filter Filtre à membrane	6.904-282	6.904-282	1	X	X	X	
	Spezialfiltertüte / nass Special filter bag / wet Sachet filtre spécial / mouillé	6.904-252	6.904-252	5			X	X
	Flachfilter * (PES) Flat pleated filter * (PES) Filtre plat à plis * (PES)	6.904-284	6.904-284	1				X